FITNESS PRO. ALINCO

プログラムウォーカー 3700

AF3700



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、プログラムウォーカー 3700「AF3700」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご利用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

表示メーターの機能

表示メーターの使用手順

歩行速度・歩行角度の 調節に付いて

歩行板の開き方・ 折りたたみ方法 移動方法

ご使用前の注意 始動時・使用時の注意

歩行ベルトの調整方法

シリコンオイルの 塗布について

パルスセンサー使用上の注意・ お手入れ方法・

故障かな?と思う前に

運動の特徴

トレーニングについて

▲ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!


家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

- ●本製品は、過負荷や静電気からモーターや電子部品等を保護する為に強制的に電源供給を停止させる機能がついています。その時には、突然急停止する場合がありますので、ご使用の際には突然急停止しても転倒しないよう、必ずハンドルを持ち、安全に止まれる速度の範囲でご使用ください。
- ●また、安全キーを外すことによって急停止させることができますので、本機をご使用する前には必ず、 ご使用の速度で安全に停止できるか確認した上でご使用ください。
- ●部品が消耗した状態でのご使用は、大変危険ですのでお止めください。
- ●歩行速度調節ボタンはゆっくりと操作してください。 急な操作は機器を傷めるばかりではなく、重大な事故を引き起こす恐れがありますのでお止めください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 床面保護マットについて

床面保護と静電気による故障防止の為本機の下には 必ず、付属の保護マットを敷いてください。



警告•注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

▲ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

▲ 注 意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意

組立前の警告事項

▲ 警告

- 1. 本製品は家庭用のトレッドミル (フィットネスウォーカー) です。学校・スポーツジム等、不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。また、動物の運動用や 運動以外の目的では使用しないでください。
- 2. 本製品は歩行用です。走行用として使用しないでください。
- 3. 本製品は日本国内でのみお使いください。
- 4. 本製品の使用は健康な方を対象としています。 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)等の急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
- 過去の事故や疾病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
- 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等)のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 脚部に静脈りゅう等の重度の血行障害や血栓症等のある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じている時

- 5. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重が90kg を超える方はで使用にならないでください。で使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 6. 本機の連続使用耐久時間は、最高30分です。30分以上 の連続作動はお止めください。また、で使用後1時間はで 使用にならないでください。故障の原因になります。
- 7. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、で使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
- 8. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

組立時の注意・警告事項

▲ 警告

1. 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、全ての溶接箇所にひび割れ等がないかご確認ください。

- 2. 組立完了後の試運転及び、ご使用中は駆動部分、本体後 部の角度調整部分、ローラーや歩行ベルト等に手足など をはさまれない様にご注意ください。
- 3. 本製品の組立、及び取り外しの際は、ボルト、ナット、パイプ等に手、指等をはさまないようにご注意ください。また、床面を保護するマット等をご使用ください。
- 4. 組立が完了するまでは、電源コードをコンセントに差し込まないでください。またホイールカバーを取り付け及び取り外す時には、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 5. 安全のため、組立、及び取り外しの際は必ず、軍手等を着 用して、大人2人以上で行ってください。
- 6. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こす恐れがありますので絶対にしないでください。

▲ 注 意

- 1. 組立前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。 もし揃っていない場合は決して組立はしないでください。
- 2. 組立完了後、大きなグラつきやガタがないか十分にご確認ください。

電動機器の警告事項

ー本製品はAC100V電源を使用します

▲ 警告

- 1. 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、 屋外には設置しないでください。感電・漏電・発火の原因 になります。
- 2. 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・ 漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず 当社サービスセンターまでご相談ください。
- 3. 電源は1つのコンセントから取ってください。複数の配線を つなげたタコ足配線はおやめください。
- 4. 使用されないときや、雷が鳴り出したときには、電源プラグをコンセントから抜いてください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 5. コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードやプラグが傷んだり、プラグの差し込みがゆるんだ状態のままでのご使用はしないでください。 故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 6. 本製品の連続30分以上のご使用や、ベルトの回転に逆ら うようなご使用はお止めください。機械を傷めるばかりか、 感電・漏電・発火の原因になります。
- 7. 本製品の使用を中止するときには、安全キーをはずしてから、本体メインスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。使用するときも、コンセントに電源プラグを差し込んでから、本体メインスイッチを入れ、安全キーをセットしてください。内蔵コンピューターの誤作動を防ぐために、この順番は必ず守ってください。

警告•注意

- 8. 本製品の下には、必ず付属のマットを敷いてください。 床を傷つけないために必ず守ってください。
- 9. 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。駆動部分が正常に作動しなくなる恐れがあり、部品等の劣化も早めます。また、室温が低いとモーターが正常に動かずスピードが上がりません。

使用中の注意・警告事項

▲ 警告

- 1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトがゆるんでいますと、ご使用中にパーツがはずれたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。
- 2. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。) ソックスとゴム底の運動靴 (ランニングシューズ、トレーニングシューズ) をはいてご使用ください。
- 3. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決してしないでください。
- 4. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 5. ご使用される前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。いきなりトレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
- 6. 安全のため、使用中以外でもベルトやローラー部分に手、 指を入れたりせず、また物や動物、特に小さなお子様が 本製品に近づかないように十分注意してください。
- 7. 本製品の「折りたたみ時」「ご使用時」、及び「移動時」の際には、ボルト、パイプ等に手、指等をはさまれないようにご注意ください。
- 8. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、 無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 10.下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・靱帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 11. ご使用中は必ず、手すりをにぎってご使用してください。
- 12. 本製品は自動運転のウォーキング機器です。万一、で使用中にバランスをくずしたり、転倒した場合や緊急停止させる場合は、表示メーターに付いている「安全キー」を手で取り去るか、瞬時に本機から離れる様にしてください。
- 13. 健康の為、食直後は運動を避けてください。また、飲食・ 喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 14. 安全のため、始動時にはベルトの上には乗らず、ベルトがゆっく り低速で動き出すのを約10秒間以上確認してから乗ってください。
- 15. 高速で歩行ベルトが動いた状態では決して乗らないでください。
- 16. 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- 17. 本製品をご使用される前には、本製品の下や周囲にベルトに巻き込むような物がないか確認してください。

▲ 注 意

- 1. 本製品は必ず屋内でで使用ください。屋外や倉庫、ベランダや 軒下などのチリやホコリ、砂、ペットの毛などが多い場所では 使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
- 2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び機械の移動 の際にも必ず付属の保護マットをご使用ください。 特にたたみの上ではご使用にならないでください。 たたみに損傷を与えます。
- 3. 運動中に体を壁や柱にぶつけないよう、広い場所でお使いください。
- 4. 使用中に歩行ベルトが本体フレームの両横に擦れそうになる程、一方に片寄った場合は直ちにベルトを調整してください。
- 5. 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

お手入れについての注意事項

⚠ 注 意

- 1. お手入れの際には必ずメインスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 2. 本製品を長期にわたりで使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 3. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用していますので シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

保管についての注意・警告事項


▲ 警告

- 1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に 小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて 梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や 高温・多湿な場所には保管しないでください。
- 2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル0120-30-4515)までご相談ください。
- 3. 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品等の 劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を 過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償 にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊 社サービスセンターまでご相談ください。

注意

1. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告及び注意事項を再確認の上、で使用ください。また、長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生、歩行ベルト下のデッキ表面に塗られているシリコンの乾きなどが予想されますので、本書の警告及び注意事項を確認し、しばらく空回しを行って異常がない事を確かめてから、で使用ください。

各部の名称部材及び付属品棚を表すてを行う前に、必ず各部品・付属品が




★11 17 手 川頂 (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

必ず、軍手等を着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具等を使ってしっかり増し締めしてください。(付属の工具は本書と共に保管しておいてください。)

本体支柱・フロントバー・サイドカバーを取り付けます

1-1 本体支柱を取り付けます

本体支柱を本体に差し込み、 1 本体支柱取付用ボルト(左右各1本)と 2 支柱下取付用ボルト(長)+波ワッシャー(左右各1組)で左右の本体支柱を固定します。



1-2 フロントバー/メーターステイを取り付けます

フロントバーから出ている引出線を引っぱり、各コードを引き出します。

1 フロントバー取付用ボルト(左右各1本)で固定します。


次に、メーターステイをフロントバーへ 1 メーターステイ取付用ボルト (2本)で固定します。

▲ 注意

各コードをはさま
ないように注意

してください。







1-3 サイドカバーを取り付けます

左右のサイドカバーを 1 サイドカバー取付用 ボルト(左右各2本)で取り付けます。



ー サイドカバーはマークが 上向きになるように取り 付けてください。






表示メーターを取り付けます

2-1 メーターの取付け・各コードを接続します

表示メーターをメーターステイにメーター取付ビス4本で取り付けます。(メーター取付ビスはメーターに仮止め されています。また、メーターカバー取付ビスはこの時点で外しておいてください。)

引出線を取り外した各コードをメーター裏のコネクターに (傾斜スイッチコード (引出線) は 🕕 のコネクターへ 速度スイッチコードは 2のコネクターへ本体コード(大)は 3のコネクターへ)接続します。





メーター取付ビス(メーターに仮止め)

本体コード(大)


メーター取付ビス(メーターに仮止め)

コネクタ**ー**位置

2-2 メーターカバーを取り付けます

メーターカバーをメーターカバー取付ビス4本(組立手順 2-1で外しておいたもの)でメーターステイに取り付けます。

- メーターカバー取付ビスの取付位置




メーターカバー取付ビス (メーターに仮止め)

⚠

メーター取付位置と メーターカバー取付

注 位置を間違えないよう 確認してから取り付け してください。



安全キーをメーター左下の「安全キーセット位置」に置き (マグネット式)、パルスセンサーをメーター右下の パルスセンサー差込口に、差し込みます。

⚠

注


傾斜スイッチコード(赤色)は ① 赤色コネクターに 速度スイッチコード(白色)は 2 白色コネクターに 間違わないように接続してください。差込み不足の 場合、メーターの電源が入らなかったり、使用中に

すぐ停止したりします。 ジャックはしっ かりと 左右均等に奥まで差し

込んでください。



安全キー・パルスセンサーセット位置



組立完了

全てのボルトを再び工具で増し締めして ください。ご使用前に、フロントレッグ側・ キャスターのストッパー、が「固定状態」 になっていることを確認してください。



アースの取付について

本製品の電源コードにはアースコート (緑色のコード)がついております。

コンセントにアース端子が

このアースコードは漏電や落雷から本体内部の回路を 守る為についておりますが、本機を設置される場所に アースを接続するところが無い場合でも、下記の点に ご注意して頂ければ問題ございません。

ご使用後は必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

雷が鳴り出した場合はすぐに使用を止めて 電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 上記の注意点は、アースコードを接続して いる場合にもお守りください。



ある場合 電源プラグ先から出て いる緑色のアース コードをコンセント のアース端子に 取り付けます。

表示メーターの機能

この表示メーターは、傾斜表示・カロリー・心拍数・速度表示・タイマー・距離を個別にデジタル表示します。

メイン表示部

プログラムのブロックを表示します。

傾斜角度調節ボタン

歩行中、デッキ角度を上げ下げします。



【のぼりボタン】でデッキが下がります。 (傾斜角度は、「-3」から「4」へ -段階ごとに変化します。)



【くだりボタン】でデッキが上がります。 (傾斜角度は、「4」から「-3」へ 一段階ごとに変化します。)

※9ページ「歩行角度の調節について」参照

プログラムランプ

トレーニングメニューの使用時に点灯します。

ニュアルモード

-定の速度でトレーニングします。

ダイエットモード

脂肪を燃焼させたい方に最適

体力增進

心肺機能の向上を目指す方に最適

歩行速度調節ボタン

歩行速度の調節ができます。 長押しする事で早く調節できます。

(1.0~6.0km/h: 0.1km/h単位で調節)

※ブロックは0.6km/hごとに1つあがっていきます。 ※9ページ「歩行速度の調節について」参照



(停止時安全キー

不使用時には、ここに安全キーを セットしてください。安全キーの 紛失、誤作動を防ぎます。

(使用時安全キー

機器を作動させる時は安全キーを この位置に置いてください。 事故防止のため、安全キーがここ から外れるとベルトの回転は停止 します。

緊急停止する時にはここから安全 キーをはずしてください。

(スタート∕ストップボタン)

運動を開始・停止する場合 に使用し、このボタンを押す と運動が開始され、もう一度 押すと運動を停止します。

(ワンタッチプログラム設定ボタン)

プログラムを設定する場合に使用し、 ワンタッチでプログラムを切り替える 事ができます。

(マニュアル・ダイエット・体力増進)

リセットボタン

各設定項目をリセットする時 に使用します。ボタンを押す と「傾斜表示」以外の表示が 初期値に戻ります。

※タイマー・プログラムの設定 を変更する場合にはリセット をする必要があります。

パルスセンサー 差込口

心拍数を測定する時に 使用します。



しっかり奥まで差し込んで ください。

(ワンタッチタイマー設定ボタン)

タイマーを設定する場合に使用し、 ワンタッチでタイマーをセットできます。 (10分/20分/30分)

固定表示部

傾斜表示 (度)

デッキ(歩行面)の現在の角度を表示します。 目安としてお使いください。

カロリー (kcal)

運動中の消費カロリーを表示します。

※同じ運動をしても、人によって消費カロリーは 違います。メーターの表示はあくまで一般的な 目安としてください。

心拍数

(拍/分)

心拍数を表示します。

速度表示 (km/h)

運動中のスピードを表示します。

(1.0~6.0km/h: 0.1km/h単位で調節)

タイマー (分:秒)

運動時間を設定・表示します。

(設定時間からカウントダウンしていきます。また、タイマーを 設定しなかった場合は30分からのカウントダウンとなります。)

距離 (km)

歩行距離を表示します。

表示メーターの使用手順

コンセントを差し込みます

▲警告

必ず家庭用100Vのコンセントにつないでください。100V以外のコンセントに接続しますと、機器が破裂し重大な事故を引き起こす原因になります。1つのコンセントから複数の配線をつなぐタコ足配線はおやめください。

【メインスイッチ】ON



メインスイッチ



表示メーターの【安全キー】を「停止時位置」「使用時位置」にセットします





安全キー

パルスセンサーを差し込みます



- パルスセンサー

「カチッ!」と音がするまでしっかり差し込みます。

安全キーのセットを確認します

マニュアルモードでトレーニングする場合

初期設定の画面、また【ワンタッチプログラム設定ボタン】 でマニュアルを選択します。

時間を設定しない場合

タイマーをセットしなかった 場合は30分からカウント ダウンが始まります。

時間を設定する場合

【ワンタッチタイマー設定ボタン】(10分/20分/30分)のいずれかを選択します。

トレーニングメニューを選択する場合

【ワンタッチプログラム設定ボタン】から、 ダイエットか体力増進を選択します。

時間を設定しない場合

タイマーをセットしなかった 場合は30分からカウント ダウンが始まります。

時間を設定する場合

【ワンタッチタイマー設定ボタン】(10分/20分/30分)のいずれかを選択します。

【スタート/ストップボタン】を押すとスタートします

トレーニングスタート

トレーニング終了

停止方法 1・・・【スタート/ストップボタン】を押します。

停止方法 2・・・メーターの【安全キー】をメーターパネル上から取り外します。

停止方法 3・・・30分で自動停止します。

で使用後はメインスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

<u>トレ</u>ーニングの種類

マニュアル

一定の速度でトレーニングします。 シンプルなトレーニングを行いたい方に 最適です。

ダイエット

脂肪を燃焼させたい方に最適。 ダイエットを目的とし、脂肪燃焼をねらい としたプログラムです。

体力増進

心肺機能の向上を目指す方に最適。 緩急のある運動で体力増進をねらう事が できます。





※トレーニングメニューを変更する場合は一度リセットをしなければなりません。

歩行速度・歩行角度の調節について

歩行速度の調節について

歩行速度を調節する場合は【歩行速度調節ボタン】(メーター)と【歩行速度調節ボタン】(サイドハンドル部)で調節する事ができます。

■ 歩行速度の調整 (1.0~6.0km/h: 0.1km/h単位で調節)

メーターから操作する場合

表示メーター右上の【アップボタン】【ダウンボタン】を 押す事で歩行速度を変える事ができます。



【アップボタン】を押すと歩行速度が上がります。



【ダウンボタン】を押すと歩行速度が下がります。 ※長押しする事で早く調節できます。

(サイドハンドルから操作する場合)


サイドハンドル右側の【はやいボタン】【おそいボタン】を 押す事で歩行速度を変える事ができます。




【はやいボタン】を押すと歩行速度があがります。

【おそいボタン】を押すと歩行速度が下がります。 ※長押しする事で早く調節できます。

↑ 注意 速度の調整をする場合にはもう片方(左手)でしっかりとハンドルを握るようにしてください。また、周囲には特にご注意ください。



表示ブロックは設定時間を10等分した時間ごとに移動していきます。表示ブロックは、現在点滅しているブロックのみ速度が変化します。



歩行角度の調節について

傾斜角度を調節する場合は【傾斜角度調節ボタン】(メーター)と【傾斜角度調節ボタン】(サイドハンドル部)で調節する事ができます。

■ 歩行角度の調整(約-3°~約4°の8段階)

メーターから操作する場合

表示メーター左上の【のぼりボタン】【くだりボタン】を 押す事で傾斜角度を変える事ができます。



【のぼりボタン】を押すとデッキが下がります。 (傾斜角度は、「-3」から「4」へ一段階ごとに変化します。)



【くだりボタン】を押すとデッキが上がります。 (傾斜角度は、「4」から「-3」へ一段階ごとに変化します。) ※長押しする事で早く調節できます。

(サイドハンドルから操作する場合)

サイドハンドル左側の【のぼりボタン】【くだりボタン】を 押す事で傾斜角度を変える事ができます。



【のぼりボタン】を押すとデッキ (歩行面) が下がります。

【くだりボタン】を押すとデッキ (歩行面) が上がります。

傾斜角度の調節は停止中、【ダイエット】・【体力増進】では調節できません。 【ダイエット】【体力増進】では、ブロックが移動する度に傾斜角度が変化します。

デッキ角度表示

表示メーターに、デッキ(歩行面)の 現在の角度が表示されます。 目安としてお使いください。

★ 注意 モーターの性質上、モーターに過度の 負荷がかかりますので、電動昇降機能の 連続運転はお止めください。一度電動昇降機能を使用 されましたら、最低でも1分間は昇降機能を使用しないで ください。(歩行には影響ございませんので、歩行機能は 引き続きご使用ください。)



デッキの (歩行面) の昇降を行う際はあまり早い速度では **注意** 行わずもう片方 (右手) でしっかりとハンドルを握るようにしてください。また、周囲には特にご注意ください。

歩行板の開き方・折りたたみ方法/移動方法


歩行板の開き方・折りたたみ方法

歩行板の開き方

右手でローラーキャップを持ち、左手で本体左下の折りたたみストッパーをゆっくり引きます。最後まで手を離さず歩行板をゆっくり降ろします。


- ※歩行板の下や周囲に人やペット、 物が置いていないかご確認 ください。
- ※ストッパーがカチッとしっかり 固定されているかご確認くだ さい。

折りたたみストッパ-



折りたたみ方法

開くと同様に右手でローラーキャップを握り、左手で折りたたみストッパーをゆっくりと引きます。 ストッパーがカチッとしっかり固定される位置まで歩行板を上げます。




▲ 警告

※折りたたみ時は、必ず折りたたみストッパーでしっかり固定されているかご確認ください。歩行板が倒れる場合があり、大変危険です。
※歩行板を上げ降ろしする時には、必ず最後まで歩行板(ローラーキャップ部)から手を離さないでください。

移動方法

本体を折りたたんだ状態で、歩行板が固定されている事を確認してから、 サイドハンドルを握り、ゆっくりと図のように傾けて移動してください。 移動時に床が傷つかないようご注意ください。

- ※キャスターのロックを解除してください。
- ※床を傷つけないように付属のマットを敷き、その上を移動させてください。



で使用前の注意、始動時・使用時の注意

で使用前の注意(安全の為毎回、ご使用前に同じ確認をしてください。)

<u>歩行ベルトの確認</u>輸送中やご使用によってベルトがたるんでいる可能性があります。必ずベルトがたるんでいないかご確認ください。

●確認方法

低速(1km/h)の状態でベルトの上に乗り、ベルトに抵抗を加えて滑らないか確認してください。


●調整方法

ベルトの調整方法はP12「歩行ベルトの調整方法」をご参照ください。



(停止時のタイミング)「スタート/ストップ」ボタンを押した時や「安全キー」をはずした時にどの程度で止まるのかをで使用前に確認 してください。

●「スタート/ストップ」ボタンを押した場合・・・



●安全キーをはずした場合・・・







歩行ベルトの調整方法

使用を重ねるとベルトがスリップしたり片寄ってくる場合があります。その時は下図のように本体後方にある ボルトで六角レンチを用いて片寄りを調整してください。また、ベルトの調整は定期的に行ってください。

1.ベルトが右による場合



2.ベルトが左による場合



※ 適度なベルトの張り具合は、ベルト全体が板から少し浮き上がった状態で、ベルトの中ほどの端をつまみ上げ約3cm程度持ち上がるのがちょうど良い状態です。

あまりピンと張りすぎると、ベルトの寿命を縮めるばかりか ベルト切れの原因にもなりますのでご注意ください。

3.ベルトがたるんでいる場合



4.ベルトが張りすぎている場合





ベルトの回転をスムーズにする為、ベルトのスリップや急停止を感じられますようになりましたら、シリコンオイルを塗布してください。 (下記【シリコンオイルの塗布について】参照)※付属のシリコンオイルをご使用ください。

※シリコンオイルがなくなった場合はお近くのホーム センターなどでお買い求めください。

↑ 注意 運動中及び機械の移動・調整の際には、必ず水平な場所で付属のマットを敷いて行ってください。

▲ 注意 ポイール部分は非常にデリケートで精密にできています。ベルトが片寄ったままの歩行、本体が左右に激しく揺れる 程の走行は絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。


↑ 警告 運動中は絶対にホイール部分やローラーなど駆動部分には触らないでください。巻き込まれる恐れがあり、大変危険です。

※歩行ベルトは消耗品です。交換用パーツ(有償)は弊社代理店にてお取り寄せできます。

ベルト調整のポイント


▍ベルトが右または左に片寄った場合

手順 1 ベルトが片寄った側の調整ボルトを付属工具で締めます。




手順 2 人が乗っていない状態で電源を入れ、低速でベルトを回すと、ベルトは中央へ戻っていきます。

(ベルトを回しても中央へ戻らない場合は、【手順1】で締めた調整ボルトを更に締めてください。)



手順 3 ベルトが中央付近へ戻ってきましたら、【手順1】で締めた調整ボルトを 少し緩めてください。

> (ここで調整ボルトを緩めないと、ベルトは中央を通り越して反対側へ 片寄っていってしまいます。)



手順 4 再度、人が乗っていない状態で電源を入れ、低速でベルトを回し、ベルトが中央で安定して回転している状態を確認します。(ベルトが再び片寄るような場合には、再度【手順1】から調整を行ってください。)

⚠️ 注 意 ベルトが動いている状態では危険ですので、電源を切ってから調整ボルトを回してください。

歩行ベルトの調整後は、P11「ご使用前の注意」の内容と、P13「シリコンオイルの塗布について」の内容を必ず確認してください。


シリコンオイルの塗布について

歩行ベルトの回転が鈍くなってくると、モーターへの負担が大きくなり、モーターの故障・基板故障・ヒューズ 切れなどの原因になります。

故障を防止するために、以下の手順でベルトの回転(滑り)の確認・メンテナンスを行ってください。

確認作業 1

- □ 人が乗っていない状態と比べ、人が乗ると極端にベルトの回転速度が遅くなることはないですか?
- □ 電源を切った状態で、人力でベルトを回してみてください。回転が非常に重たい場合には、ベルトの滑りが 悪くなっています。




確認作業 2

- □ 歩行ベルト下のデッキ表面の摩擦を取り除くために、 シリコンオイルを十分に塗ってください。
- シリコンオイルの塗布方法


歩行ベルトを少し持ち 上げ、シリコンオイルを ベルト下のデッキ面に 塗布します。

(左右それぞれから行ってください。)

歩行ベルト



その後、人が乗っていない状態で歩行ベルトを低速で回転させて、ベルト表面を手で押さえながら、デッキ面全体にシリコンオイルを塗り拡げていきます。



確認作業 3

□ 再度、電源を切った状態で人力でベルトを回し、ベルトの回転(滑り)が改善されていることを確認してください。



パルスセンサー使用上の注意・お手入れ方法・故障かな?と思う前に

プラグをしっかりと差し込む

パルスセンサーのプラグをメーター表面のジャックに「カチッ!! と音がするまで差し込んでください。きちんと差し込まれて いないと心拍が検出されません。



センサーをはさむ箇所をよくもむ

耳たぶまたは指先にセンサー の先をはさみます。その箇所 をよくもんで血行をよくして から、はさんでください。尚、 クーラーや扇風機などの風が 当たっていると検出しにくい 場合があります。



感度の良い部分を見つける

心拍数を検出しやすい箇所は個 人差があります。検出しにくい 場合はあまり深くはさまないよ うにして少しずらすか、はさむ位 置を変えてみてください。最初 にハートマークが点滅しにくい 場合はパルスセンサーを片方の 手で強く押さえてください。



付属のクリップでえりもとに固定します

激しくゆらさない

首やコードを振ったりしてパルス センサーを激しくゆらさないでく ださい。日光、照明の光、振動に よってセンサーが働き、極端に数 値があがる場合があります。また、 運動中にパルスセンサーが動い たり、ずれたりすると、数値がOに なる、極端にとぶなど、数値の乱 れがありますが故障ではありま せんのでご安心ください。



ブレーカー

●このメーターは、医療用具ではありません。メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。

お手入れ方法

本機を長期にわたりご使用いただくため、定期的にお手入れしてください。

⚠ 警告 お手入れの際には、必ずメインスイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

- 本 体:汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭きとってください。
- メーター: 乾いた柔らかい布などで乾拭きしてください。
- ホイールカバー内: 乾いた柔らかい布などでほこりを取り除いてください。

↑↑ 注 意 歩行ベルトの下のデッキ表面には、特殊な加工が施されていますので、絶対に洗剤など使用しないでください。

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症状

チェック箇所


- (スムーズに回らない場合)
- ●歩行ベルトがスリップする場合 → ○歩行ベルトを張ってください。(P12「歩行ベルトの調整方法」参照) ○歩行ベルト下のデッキ表面にシリコンオイル (シリコンスプレー)を塗布してください。 (シリコンオイル、シリコンスプレーはお近くのホームセンターなどで市販されています。)
- ●異音がする場合
- ○各部のネジのゆるみを確認してください。
 - ○歩行ベルトの片寄りを確認してください。(P12「歩行ベルトの調整方法」参照)

→ ○本体メインスイッチを切り、再びONにし、始めから操作を行ってください。

●正常な表示が出ない場合

●モーターが回らない場合

- → ○操作手順を確認してください。
- ●ボタンを押しても受け付け ない場合
- ○ボタンをしっかり押していますか。
- ○ご使用されているコンセントのブレーカーを確認してください。



- ○本体メインスイッチがONになっていますか?
- ○安全キーは正しくセットされていますか?
- ○コンセントの差し込みを確認してください。
- ○操作手順を間違えていませんか? (P8の使用手順をもう一度ご確認ください。)
- ■スピードが上がらない
- ○室温が低いとモーターが温まるまでスピードが上がりません。 室温を上げてご使用ください。
- ●デッキが昇降しない
- ○「のぼり」「くだり」ボタンを連続使用していませんか? 安全装置が働いていますので1時間程、間をあけてから御使用ください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですがサービスセンターまでお電話または FAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。




<u> 登りウォーキン</u>グの特徴

登り坂を歩くときは平地を歩くときに比べて、 身体をより高く持ち上げるため、全身に多くの 血液を流して身体を動かそうとします。その ため、心肺機能の向上に効果的です。

次のような方にオススメします。

- ・日常歩くことが少ない
- ・血液の循環を良くしたい




降りウォーキングの特徴

降り坂を歩くときは平地を歩くときに比べて、脚で踏ん張りながら歩くため、脚の筋肉を強くするのに効果的です。また、脚を地面に着く着地の衝撃も平地に比べて高くなるので、脚の骨をより強くしやすくなります。

次のような方にオススメします。

- ・脚の筋肉を強くしたい
- ・脚やヒップを引き締めたい
- ・脚の骨を強くしたい




傾斜によるウォーキングの効果

	心肺機能を 高める	筋肉を 強くする	骨を 強くする	身体に感じる 運動の強さ
平地	∞	0	∞	∞
登り	000	∞	0	000
降り	0	000	000	0

※「○」の数が多いほど効果が大きい

トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率良く・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓等に負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。



これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、 ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。



クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼(ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかにわかれます。

目的 (1) 体脂肪燃焼 (ダイエット) のための運動

一些	最大心拍数 (1分間)	運動中の心拍数		
年齢		1分間	10秒間	
15	205	133~113	22~19	
20	200	130~110	22~18	
30	190	124~105	21~18	
40	180	117~ 99	20~17	
50	170	111~ 94	19~16	
60	160	104~ 88	17~15	
70	150	98~ 83	16~14	

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示して います。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によって おおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら 心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%)を目安に、運動中こ の心拍数を維持するようにしましょう。

目的 ② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数 (1分間)	運動中の心拍数		
—— 幽巾		1分間	10秒間	
15	205	174~133	29~22	
20	200	170~130	28~22	
30	190	162~124	27~21	
40	180	153~117	26~20	
50	170	145~111	24~19	
60	160	136~104	23~17	
70	150	128~ 98	21~16	

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、 目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%)を目安に、運動中 この心拍数を維持するようにしましょう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては 表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍 数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の脈拍を測ることで計算していただけます。

 $\left\{ (220-年齢)-安静時心拍数
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$

心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を測定する には右図のように左手首内側上部を右手の中指 と人さし指で押さえます。1分間を測るのは大変 ですから、上表のよう10秒間測り、その数値を 6倍して1分間の心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安にはじめ、慣れてきたら徐々に 回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して 行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の 中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられて いる皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的 に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、 ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 ご自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動 のためにも脈拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。